
60 class

## HIROBO

# SCALE HELICOPTER **BODY KIT**

**INSTRUCTION MANUAL** 

取扱説明書



組立前に必ずこの説明書を最後まで、よくお読みになり、 正しくお使い下さい。

この説明書は「タイガー」専用の部分についてのものです。 「60スケールシリーズ」共通の部分は、メカニカルキッ ト説明書をお読み下さい。特に「安全のために必ずお守 り下さい」は、飛行前に必ず読んで下さい。

この説明書は、大切にお手元に保管して下さい。


製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

Please read this manual in its entirety before attempting to assemble the helicopter.

This manual explains the parts exclusive to TIGER. For parts common to the 60 scale series, please read the mechanical kit manual. In particular, please read the section entitled ' Always follow these rules for safety' before attempting to fly the helicopter.

Keep this manual in a safe place.

Changes in product specifications may be effected with out notice.



マフラーは0414-006 S60-II後方排気マフラー をご使用下さい。

0404-404 S-60後方排気マフラー及び0414-097 S60-IIサイド排気マフラーは使用できません。 Use the rear ex haust muffler 0414-006 S60H. The S-60 rear exhaust muffler 0404-401 and the S60-II side exhaust muffler 0414-097 cannot be used.

> HIROBO LIMITED ©2001 MADE IN JAPAN

## 目 次 Contents

□ ドライブシャフトの組立	P.2
②メインフレームの取付	P.3
③ テールギヤ ASSY <b>の組立</b>	P.4
4 テールとラダーリンケージの取付	P.5
5尾翼の取付	P.6
⑥ランディングギヤの組立	P.7
▽トップカバーの組立	P.8
8 トップカバーの取付	P.9
9 タイヤの取付	P.10
10アクセサリーの取付	P.11 ~ 13
11 塗装	P.14
補修パーツについて	P.15
パーツロスト	P 16 ~ 10

1 Drive shaft assembly	P.2
2 Attachment of the main frame	P.3
3 Assembling the tail gear assembly	P.4
4 Attachment of the tail and the rudder linkage	P.5
5 Attachment of the tail stabilizer	P.6
6 Landing gear assembly	P.7
7 Top cover assembly	P.8
8 Attachment of the top cover	P.9
9 Attachment of the tire	P.10
10 Attachment of the accessory	P.11 ~ 13
11 Painting	P.14
Parts for repair and maintenance	P.15
Parts list	P.16 ~ 19

#### 1 ドライブシャフトの組立 Drive shaft assembly

アングルミッション ASSY を M2.6 × 8CS で固定します。( 仮組 )

アングルミッション ASSY を取付台の裏から M2.6 ナットで固定します。

フレーム、テールドライブASSY L=108、テールドライブ ASSY L=507 第 1 軸の仮組をします。

テールドライブ ASSY L=507 を胴枠に通し、アングルミッションと一直線につながる様に、テールドライブASSY L=507 とアングルミッションASSY の位置を決めます。

位置が決まりましたら、テールドライブASSY L=507 と胴枠をエポキシ(30分以上硬化型)で接着します。 仮組したM2.6×8CSをネジロック剤で接着します。 M2.6ナットは先の曲がったラジオペンチ等で取り付けて下さい。取り付けにくい場合は裏側のボディーに穴を開け、レンチで取り付けて下さい。 Temporarily fix the angle transmission assembly with M2.6  $\times$  8CS to the mounting plate. Secure the angle transmission assembly to the body with M2.6 nuts.

Temporarily assemble the frame, the tail drive assembly L=108, and tail drive assembly L=507 into the fuselage. Pass the tail drive assembly L=507 through the fuselage frame and position the angle transmission so they are aligned with each other.

After aligning the two assemblies, glue the tail drive assembly L=507 to the fuselage frame with 30 minute curing time epoxy adhesive.


Bond the temporarily assembled M2.6  $\times$  8CS screws with a thread locking agent.

Mount the M2.6 nuts with long nose pliers with bent tip or similar. If mounting the nuts is difficult, make an access hole and hold with a wrench.





ギヤ (L) Gear (L)



#### 2 メインフレームの取付 Attachment of the main frame

M3×8CS 2

使用するマフラーに合わせてボディーをカットして 下さい。

胴体にメインフレームを組込みます。フレームを固定する前にテールドライブ ASSY L=108 をテールドライブ ASSY L=507 に差し込んでおきます。


Trim the fuselage to fit the muffler.


Install the main frame into the fuselage. Before mounting the frame, insert the tail drive assembly L=108 into tail drive assembly L=507.

#### **▲** Caution

Please use a rear exhaust engine and muffler combination.

the remote lead will short out.







## $M2 \times 10TS-2....8$ M4×4SS .....1 M3×3SS .....1 ユニバーサルピン ......1 Universal pin (<del>1</del>) M2×4.5ロッドエンドピン ...4 $M2 \times 4.5$ rod end pin M3×5SS .....1 M3×16CS .....2 M3ナイロンナット .....2 M3 nylon nut

#### テールギヤ ASSY の組立 3 Assembling the tail gear assembly

ユニバーサルジョイントにユニバーサルピンを固定 します。(ネジロック剤使用)

Secure the universal pin to the universal joint. (Use the screw lock equipment.)





テールブレードの取付

Attachment of tail rotor blade.

テールブレードのパランスを取ります。 テールブレードを M3 × 16CS、M3 ナイロンナット で固定します。この時、テールブレードが手で軽く 動く程度に締めて下さい。

Balance the tail blades.

Secure each tail blade with a M3 x 16 CS and M3 lock


Fasten the tail blades tight enough so they can be moved slightly by hand.



#### ▲ 注意 Caution

テールブレードは必ず純正品を使用して下さい。 純正品以外の物を使用しますと、破損、墜落の恐れがあります。 Always use Hirobo brand tail blades for best performance. If

another brand is used, damage or a crash may result.



#### テールとラダーリンケージの取付


## Attachment of the tail and the rudder linkage


○ □□□M3×5SS .....2

1.2×1200ピアノ線を図のように曲げ加工して下さい。

テールドライブ ASSY L=141、テールギヤ ASSY、 1.2 × 1200 ピアノ線を取付けます。 Bend the  $1.2 \times 1200$  piano wire as shown in the illustration

Attach the tail drive assembly L=141, tail gear assembly and the  $1.2 \times 1200$  piano wire.






サーボホーンとロッドが直線で結ばれる位置にベニヤのワッシャーをエポキシで接着し、ステンレスパイプを固定します。


1.2 x 1200 ピアノ線は、ニュートラルをチェック して、長さを決定してからカットして下さい。

 $1.2 \times 1200$  ピアノ線とアジャストジョイントBを ハンダ付けします。 Bond the plywood washer with epoxy adhesive in position so the servo horn and control rod are aligned with each other. Also mount fix the stainless steel pipe at this time as well.

Cut the 1.2  $\times$  1200 piano wire after determining the neutral position of the rudder control system.

Solder together the 1.2  $\times$  1200 piano wire and adjust joint B.






#### ラダーのリンケージ

Rudder linkage

ラダーのニュートラル位置は、ローター回転数、ジャイロ等で変わりますからフライトテストをして調整して下さい。

The rudder neutral position, gyro, etc., change according to rotor rpm. Therefore, perform test flights and make adjustments.



送信機のエンコンスティックを中心にします。 そしてラダースティックとトリムがニュートラルになって いる時にラダーコントロールシャフトとサーボホーンが 90°になる位置に取り付けます。 Set the throttle control stick of the transmitter to neutral. Attach the linkage rod to the servo horn and position the servo horn at  $90^\circ$  when rudder stick and trim are in their respective neutral positions.

#### □尾翼の取付

5


#### Attachment of the tail stabilizer

#### 水平尾翼、垂直尾翼の取付

Attachment of the horizontal stabilizer and the vertical fin

胴体に水平尾翼、垂直尾翼を取付けます。水平尾翼 は胴体からの長さが均等になる様に接着します。 胴体、水平尾翼、垂直尾翼の接合部はサンドペー パー等で、表面を粗した後、エポキシで接着して下 さい。 Attach the horizontal stabilizer and vertical fin to the fuselage. Bond the horizontal stabilizer so the lengths shown as A & B are equal.

Bond the joints of the fuselage, horizontal stabilizer and vertical fin with epoxy adhesive after the surfaces have been sanded smooth.



Attachment of the tail gear


ベニヤ $30 \times 15 \times 3$  1 枚を図の様にカットします。 ベニヤと尾輪を下図の様にエポキシ(30分以上硬化型)で接着します。

接着する際は、尾輪を十分に脱脂して下さい。 尾輪カバーを尾輪に通し、胴体との接合部をサンド ペーパー等で表面を粗した後、エポキシ(30分以上 硬化型)で接着します。 Cut one sheet of 30  $\times$  15  $\times$  3 plywood as shown in the drawing.

Bond the plywood and tail gear with 30-minute epoxy as shown in the diagram below.

Before bonding ensure the tail gear assembly has been degreased.

Pass the tail gear through the tail gear cover and bond the joints to the fuselage after sanding the surfaces smooth. Use 30-minute epoxy for glue.





#### ランディングギヤの組立 Landing gear assembly

胴体前部の下部からランディングギヤを入れ、ダンパー防振ゴムをはさみ込んで  $M3 \times 30CS$  で止めます。

ランディングギヤ取付後、M1.7 x 5TSでアンダーカ パーを止めます。 Install the landing gear from under the front of the fuselage, sandwich the 20  $\times$  45  $\times$  5 rubber sheets, and secure with M3  $\times$  30CS screws.

After mounting the landing gear, attach the under cover with M1.7  $\times$  5TS screws.





#### トップカバーの組立

#### Top cover assembly





MOVETC

レーダーと胴枠をエポキシで接着します。 トップカバーキャップとトップカバーをエポキシで 接着します。


接合部はサンドペーパー等で表面を粗します。 レーダーとトップカパーを両面テープで固定後、裏から M3 × 8TS で止めます。

トップカバー開口部の後ろをカットします。ラジア スレバーが当たらなくなるまで削って下さい。 Bond the radar and fuselage frame with epoxy adhesive.

Bond the top cover cap and top cover with epoxy adhesive. Smooth the surfaces of the joints with sandpaper or the like.


After fixing the radar and top cover with double-sided adhesive tape, secure with a M3  $\times$  8TS screw from the back.

Cut the rear opening of the top cover. Trim the top cover until the radius lever does not come into contact with it.



#### オプションのスターターシステムを使用する場合、 カットしません。

Do not cut here if using the optional starter system.



#### 部をカットして下さい。

Cut the shaded portion. Note above instruction if using the optional starter system.

### ] トップカバーの取付

#### Attachment of the top cover

M2.6×6トラスTS ......22 M2.6×6 truss TS

M1.7×5TS .....6

トップカバーと胴体がピッタリ合う様に、トップカ バー外周をヤスリ等で修正します。

同様にテールキャップもピッタリ合う様に修正しま す。

マスキングテープ等でトップカバーと胴体を固定します。

下図を参考にして取付ビス位置をつけていきます。 裏にベニヤ板の切れ端をエポキシで接着します。

1.8 **の穴を開け、前側から順番に** M2.6 × 6 トラス TS **で止めていきます。** 

#### ▲注意

しっかり上下を固定してから作業をしないと歪みが 出て修正できなくなります。

M2.6 × 6 トラス TS を使って、テールキャップを止めます。

最後に M1.7 × 5TS を使って、アングルジョイント カバーを止めます。

エンジン音が胴体に響き、大きな騒音がする時は、胴体とトップカバー、テールキャップ、アングルジョイントカバーを薄い両面テープで固定するか、市販のシリコン系シール剤等で隙間を埋めると音が小さくなります。

If the sound of the engine reverberates against the fuselage and causes an irritating noise, place a thin piece of double-sided tape between the joints of the top cover, tail cap, angle joint cover and fuselage. You can also use a commercially available sealant to get the same results.

Trim the rim of the top cover with a file or similar tool so the top cover fits the fuselage perfectly.

Finish the tail cap so it also fits perfectly.

Temporarily hold the top cover to the fuselage with masking tape.

Determine the mounting screw positions, referring to the drawing below.


Adhere the plywood strip to the inside of the fuselage with epoxy adhesive.

Make 1.8 diameter holes and secure with M2.6  $\times$  6 truss TS screws from the front to back.

#### **▲** Caution


Working without securely holding the top cover and fuselage together will cause distortions which cannot be corrected.

Fasten the tail cap with M2.6  $\times$  6 truss TS screws. Finally, fasten the angle joint cover with M1.7  $\times$  5TS screws.



トップカバーとジャ イロマウントが干渉 するときは、ジャイ ロマウントを外して 下さい。

When the top cover interferes with the gyro mount, remove the gyro mount.





9 **タイヤの取付** Attachment of the tire

○ □M3×3SS .....3

主脚タイヤ、尾輪タイヤを取付けます。

Attach the main gear tires and the tail gear tire.





#### アクセサリーの取付

Attachment of the accessory

## The American

M2.6×6トラスTS ......10 M2.6×6 truss TS


#### コックピットの製作

Assembling the cockpit

スティックはコックピット下部からスク ラップベニヤ等で補強するとよいでしょ う。

スティックはコックピットの塗装後取付けます。

It is recommended to reinforce the stick mount under the cockpit with scrap plywood or similar material.



#### コックピット、キャノピーの組立

Assembling the cockpit and the canopy

キャノピー、コックピット共カットラインに沿って切り取ります。


下図を参考にして取付ビス位置をつけていきます。 裏にベニヤ板の切れ端をエポキシで接着します。 コックピットをポディーに両面テープ等で接着後、 キャノピーを M2.6 × 6TS で固定します。 ガトリング砲をエポキシで接着します。 Cut the canopy and cockpit along the cut lines.

Determine the mounting screw positions, referring to the drawing below.

Adhere the plywood strip to the inside of the fuselage with epoxy adhesive.

After bonding the cockpit to the fuselage with double-sided adhesive tape or the like, fix the canopy with M2.6  $\times$  6TS screws.

Bond the Gatling gun with epoxy adhesive.




#### トウランチャー、ロケット弾ポッドの組立

Assembling the tow launcher and rocket bomb pod

下図を参考にそれぞれ2組作ります。 (組立方向に注意すること)

Make two sets referring to the drawing below being careful to note the direction of each assembly.



#### スポンソンの取付

Attachment of the sponson

トウランチャー、ロケット弾ポッドが入るためにス ポンソンを加工します。

スポンソンにリプ大、小、スポンソンカラーをエポ キシ(30分以上硬化型)で接着します。

スポンソンが機体に対して水平になる様に注意して 下さい。


スポンソンにトウランチャー、ロケット弾ポッドを エポキシ(30分以上硬化型)で接着します。

Finish the sponson so the tow launcher and rocket bomb pod will fit into it without trouble.


Bond the ribs (large and small) and sponson collar to the sponson with 30-minute epoxy adhesive.

Take care to ensure that the sponson is level with the fuselage.

Bond the tow launcher and rocket bomb pod to the sponson with 30-minute epoxy adhesive.



M3×35PH.....12



#### その他のアクセサリー、デカールの取付

Attachment of accessories and decal

接着剤は瞬間接着剤、プラモデル用等が良いでしょう。


#### [重心位置について]


ローターヘッドを持ち上げた時、機体が水平になる様に、受信機、パッテリー、鉛等のパラストを積んで下さい。

The recommendable adhesives are quick drying glue, plastic model adhesive, and the like.

#### [Center of gravity]

Adjust the center of gravity by changing the positions of the battery and receiver or by using pieces of lead. When the model is lifted by the rotor head, the fuselage should lift horizontally.





#### 11 **Painting**

組上がった機体を一度分解して各部分ごとに塗装しま す。

FRP 部品はキズ、ピンホール等の修正後石鹸水と# 300 ~ 400 位の耐水ペーパーでまんべんなく磨きま す。磨きすぎるとピンホールが出て来ますので注意 が必要です。

一度薄目に溶いた色塗料を軽く吹き付け、乾かしま すとピンホール等が良く見えますので大きなものは ポリパテ、小さなピンホール(1~2ヶ)であれば瞬 間接着剤等で押さえ、また磨いておきます。

もう一度軽く塗ってピンホール等のチェックをしま す。

OK であれば本塗装を行います。

デカール等を貼り付けた後でツヤ消のクリヤウレタ ンまたはエポキシ系の塗料で仕上げます。

もちろん最初からウレタンまたはエポキシ系の塗料 を使っても OK です。

First disassemble the completed fuselage and paint each section individually.

FRP parts should be sanded smooth with soapy water and 300-400 grit sandpaper after pinholes and other flaws have been fixed.

Be sure not to polish them too hard because new pinholes may be made.

Lightly spraying a primer coat of paint and then letting it dry completely highlights the appearance of pinholes and other flaws. Along with polishing, larger pinholes should be filled with filling putty and smaller ones fixed with instant glue.

Apply another light coat of paint checking for more pinholes or flaws.

If none are found and the base finish is acceptable, finish painting the model.

After the paint is dry affix the decals as indicated in the manual, and cover with matte clear urethane or epoxy paint.

Of course, urethane or epoxy paints can be used from the beginning of painting process if desired.

#### [塗装例]

[Painting example]

フランス軍仕様 French Military Specifications




黒 Black




Brown



緑 Green







HIROBO LIMITED

138 FUKAWA-CHO, FUCHU-SHI,
HIROSHIMA-PREF., JAPAN. 7726-0004
TEL:0847-40-0088 FAX:0847-45-7670
http://model.hirobo.co.j.p/

#### ▲ 注意 Caution

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容について万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、 ご一報くださいますようお願いいたします

きのことがありましたら、ご一報くださいますようお願いいたします。 運用した結果については 項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

Reproduction of this manual, or any part thereof is strictly prohibited.

The contents of this manual are subject to change without prior notice.

Every effort has been made to ensure that this manual is complete and correct. Should there, however, be any oversights, mistakes or omissions that come to your attention, please inform us.

Item not with standing, we cannot be responsible for events related to the operation of your model.

平成12年1月 平成13年10月 First printing Second printing

初版発行 第2版発行 January, 2000 October, 2001